

# 經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會共同公布市售「快煮壺」商品檢測結果

## 【新聞稿附表】

### 壹、檢測標準/法規及檢測項目

| 檢測標準/法規                                                                                      | 檢測項目                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. CNS 60335-1「家用和類似用途電器－安全性－第1部：通則」<br>2. CNS 60335-2-15「家用和類似用途電器－安全性－第2-15部：加熱液體用電器之個別規定」 | (一)品質項目：<br>溫升<br>漏電流及絕緣耐電壓<br>異常操作<br>構造 |
| 商品驗證登錄辦法                                                                                     | (二)重要零組件比對                                |
| 前述標準及商品檢驗法                                                                                   | (三)標示查核：<br>商品檢驗標識<br>中文標示                |


### 貳、檢測/查核結果

| 檢測項目      | 檢測/查核結果 |
|-----------|---------|
| (一)品質項目：  |         |
| 溫升        | 全數符合規定。 |
| 漏電流及絕緣耐電壓 | 全數符合規定。 |
| 異常操作      | 全數符合規定。 |
| 構造        | 全數符合規定。 |

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| (二)重要零組件比對 | 1 件（項次 3）不符合規定，其外觀、商標及電源線組插頭、溫度限制器、基座插接器、壺身插接器等零組件之型號規格，與原登錄技術文件不符。 |
| (三)標示查核：   |                                                                     |
| 商品檢驗標識     | 全數符合規定。                                                             |
| 中文標示       | 2 件（項次 3、9）不符合規定，主要是說明書未加註檢驗標準規定之相關警語。                              |

### 參、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性及標示之正確性，以維護消費者權益及安全，並提醒消費者選購及使用「全自動咖啡機」時應注意下列事項：

- 一、應購買有貼附「商品檢驗標識」（圖例如：或)之「快煮壺」商品(商品檢驗標識查詢網址：[https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi\\_pqn/](https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/))。
- 二、選購時檢視廠商名稱、地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚並檢查是否附有使用說明書。
- 三、檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或所附產品使用方法、注意事項等標示，使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用及注意警語與使用注意事項等。

- 四、使用前請確實將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全。將插頭拔離電源插座時，應以手握插頭拔除，避免以拉扯電線之方式拔除，致造成內部銅線斷裂。
- 五、應搭配所附之專用電源底座進行使用，不可混搭於其他產品底座或快煮壺。
- 六、使用時應避免裝入超過產品設計之最大水位或壺內水量過少，以避免煮沸時沸水濺出燙傷或空燒；另使用中切勿觸摸快煮壺高溫部件，以免燙傷。
- 七、電源線不可綑綁或以重物壓迫，以免受壓迫處局部發熱而導致線路絕緣及被覆劣化造成電源線短路。
- 八、使用完畢後應將插頭拔離電源插座，電源線及插頭破損或鬆弛時，切勿使用，以避免發生短路或觸電的危險。
- 九、定期依使用說明書之保養方法清潔，以免影響快煮壺功能，清潔保養時，應確實依照使用說明及注意事項。
- 十、隨時注意快煮壺狀況，若有故障現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並應注意定期保養，以確保使用安全。